




# GUÍA RÁPIDA

## HANDAN NS 1000








## FAVORITOS

A través de esta opción podrás seleccionar aquellos canales que se ven con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos. Para agruparlos como favoritos, por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsa  **OK**, una vez se despliegue la grilla de canales, pulsa la tecla  o  (según el control)

En las opciones que despliegan seleccionamos FAV. Selección pulsando la tecla  **OK**. Luego pulsamos la tecla  **OK** para seleccionar los canales.

Una vez finalizada la selección, pulsamos la tecla  **EXIT**. Se desplegará una ventana solicitando confirmación para guardar. Con el **CURSOR IZQUIERDA**  seleccionamos **SI** y presionamos la tecla  **OK**.



Para seleccionar la lista recién creada, pulsar el botón  **OK**, se desplegará la grilla de canales, luego pulsamos el botón  **FAV** y seleccionamos con la lista que deseamos activar.

*Nota: Es posible crear hasta 8 listas de favoritos.*



## SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.



*Si tenés éste control:* Presioná la tecla , ubicada debajo de los botones de colores, si la programación lo permite te dará a elegir, seleccioná la opción deseada y presioná 





*Si tenés éste control:* Presioná la tecla  si la programación te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 





## AUDIO

Hay señales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.  
Para cambiar el idioma en caso que la programación lo permita:





*Si tenés éste control:* Presioná la tecla  si el canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 



*Si tenés éste control:* Presioná la tecla  si el canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 






## BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

1. Presioná  para que aparezca la lista de canales, para bloquear canales deberás ingresar a la opción de **EDITAR**, para esto tenés que presionar el botón  que se encuentra debajo del botón amarillo. Luego seleccioná la opción **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** y solicitará el codito pin, por defecto será 0000 (cuatro veces cero).

1



2. Presioná  en cada uno de los canales que quieras bloquear, aparecerá un candado al costado. Luego presioná la tecla  y te consultará si quieres guardar, seleccioná **SI** y apretá el botón .

2

