

GUÍA RÁPIDA

HANDAN HD DVR NS 5000





FAVORITOS

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. También se pueden renombrar.

EDITAR

En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc. Presioná la tecla blanca  en el menú de Editar, desplegará el menú y seleccioná [FAV Selección]

FAV SELECCION

Aquí se agrupan los canales en listas de favoritos. De izquierda a derecha, las posiciones de los círculos blancos indican el número de lista de la 1 a la 8.

Presioná la tecla  donde quiera que se crucen el canal que desea y la lista en la que quiere que se encuentre. Usá el cursor amarillo para guiarte por la grilla, cuando presiones la tecla , el círculo pasa a ser rojo.

Si presionás la tecla  nuevamente, se borrará el canal de la lista.

Presioná la tecla  o la tecla  y luego la opción [Si] para guardar los cambios.



SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.



Si tenés éste control: Presioná la tecla , ubicada debajo de los botones de colores, si la programación lo permite te dará a elegir, seleccioná la opción deseada y presioná "OK"



Si ténes éste control: Presioná la tecla , si la programación te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 



AUDIO

Hay canales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.

- * Si querés cambiar el audio en este decodificador presioná el botón  o **"AUDIO"** según control. En la pantalla podrás ver una ventana con las opciones de idioma disponibles para ese canal, elegí la de tu agrado y presioná **OK**.



GRABACIÓN

Tenes varias formas de grabar en este equipo: Grabación en vivo, grabación programada manualmente o también podrás seleccionar qué programas grabar a través del EPG (Guía de programación)

- * **PARA GRABAR EN VIVO UN PROGRAMA** o evento que estás viendo simplemente deberás presionar el botón . Cuando quieras terminar la grabación simplemente presioná el botón  dos veces, te consultará si querés guardar, elegí **SI** y quedará disponible la grabación para cuando quieras verla (presionando botón **"DVR"** o **"File"** según control)
- * **PARA PROGRAMAR UNA GRABACIÓN MANUALMENTE** presioná el botón  luego dirigitte hacia la derecha a la opción Instalación DVR y ahí seleccioná **Temporizador de grabación**.
Aparecerá una ventana en donde ves todas las grabaciones programadas que tenés ahora, aquí podrás editarlas, borrarlas o añadir una nueva. Para añadir una nueva presioná el botón , aparecerán varios datos a completar (fecha, hora de inicio, canal, etc) tendrás que ir completando según necesidades para luego presionar  en **GUARDAR** y de esa manera agendar la grabación.
- * **GRABAR A TRAVÉS DE LA GUÍA DE PROGRAMACIÓN (EPG)** simplemente deberas ingresar a la Guía presionando el botón  o **"Guia"** según control. Luego seleccioná el programa que querés grabar y simplemente presioná el botón . De esta manera se llenarán automáticamente los datos para programar la grabación (fecha, hora, canal, etc) y solo tenés que presionar  la opción **GUARDAR**.

⏸ PAUSA EN VIVO

Los decodificadores que graban además te permiten pausar cualquier programación, incluso si es una transmisión en vivo! Solo tenés que presionar el botón  y pausará lo que estás viendo, una vez que quieras reanudar la programación simplemente presioná el botón  y podrás continuar desde donde lo dejaste. Cuando termines de ver tu programa presioná el botón (imagen del botón stop) y te va a consultar si deseas guardar o descartar esta grabación. Seleccioná una de las opciones y presioná **OK**.

* *Advertencia: si no presionás el botón (imagen stop) al terminar el evento o programa que estás viendo, seguirá grabando lo cual genera que se llene el espacio disponible de tu DVR.*

🔒 BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

1. Presioná  para que aparezca la lista, luego el botón  o "AYUDA", según el control que tengas, para que aparezcan las opciones de **EDITAR**.
2. Seleccioná con la tecla  la opción **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** y pedirá el pin, por defecto es **0000** (cuatro veces cero)

2



3. Con el botón  seleccioná los canales a bloquear, aparecerá un candado al lado de ese canal, lo que nos indica que será bloqueado.

3



4. Presionamos el botón **EXIT** , seleccioná la opción **SI** cuando te consulte si deseas guardar, para luego presionar **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

4

