


GUÍA RÁPIDA

HANDAN HD NS 1000







FAVORITOS

En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc. Presione la tecla  en el menú de Editar para desplegar el menú con las opciones:

Este equipo permite la creación de hasta 8 listas de canales favoritos. Estas listas se crean a su gusto y se modifican como tú quieras. Una vez dentro de una lista, podés seleccionar solo los canales de esa lista. También aquí se despliegan opciones de bloqueo y nivel de volumen individual para todos los canales. En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc.

CREACIÓN LISTA DE FAV

Aquí se agrupan los canales en lista de favoritos. De izquierda a derecha, las posiciones de los círculos blancos indican el número de lista de la 1 a la 8.

Presioná la tecla  donde quieras que se crucen el canal que deseas y la lista en la que quiere que se encuentre. Use el cursor amarillo para guiarse por la grilla, cuando presiones la tecla  el círculo pasa a ser rojo.



Si presionás la tecla  nuevamente, borrá el canal de la lista.

Presioná  y luego la tecla . Para guardar los cambios presioná la opción SI



AUDIO

Hay canales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.



Si querés cambiar el audio en este decodificador presioná el botón  o “**AUDIO**” según control. En la pantalla podrás ver una ventana con las opciones de idioma disponibles para ese canal, elegí la de tu agrado y presioná 





SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.






Si tenés éste control: Presioná la tecla , ubicada debajo de los botones de colores, si la programación lo permite te dará a elegir, seleccioná la opción deseada y presioná 



Si tenés éste control: Presioná la tecla  si la programación te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 



BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

1. Presioná  para que aparezca la lista, luego el botón blanco que dice  o “AYUDA”, según el control que tengas, para que aparezcan las opciones de EDITAR.
2. Seleccioná con la tecla  la opción **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** y pedirá el pin, por defecto es **0000** (cuatro veces cero)

2



3. Con el botón **OK** seleccioná los canales a bloquear, aparecerá un candado al lado de ese canal, lo que nos indica que será bloqueado

3



4. Presionamos el botón **EXIT**, seleccioná la opción **SI** cuando te consulte si deseas guardar, para luego presionar **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

4

