

GUÍA RÁPIDA


HANDAN HD DVR NS-5500



FAVORITOS

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. También se pueden renombrar.

1. Presioná **MENU** → **OPCIONES DE USUARIO** → **EDICIÓN FAV.**

Luego presioná . La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar.

2. Te podrías mover entre ambas listas con las teclas

La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desees configurar.

3. Para agregar un canal, seleccionalo de la lista de la izquierda y presioná la tecla . Para borrarlo de la lista de Favoritos, seleccionalo de la lista de la derecha y presioná la tecla . Podés seleccionar otras listas de favoritos con (tecla Verde)

Se puede editar la información la lista con los teclas de colores:

Tecla Roja :  Permite elegir entre canales de TV o Radio.

Tecla Verde :  Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos.



4. Una vez colocados los canales deseados en la lista de favoritos (**FAV1**) presionar el **BOTÓN AZUL** para guardar la lista, y luego **EXIT** para salir de la pantalla de edición fav

5. Una vez finalizado el procedimiento de crear la lista, la seleccionamos presionando el botón **OK** para ver la lista de los canales, y luego con el botón **FAV** selecciona la lista deseada



AUDIO

Hay señales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio. Para cambiar el idioma en caso que la programación lo permita:



Si tenés éste control: Presioná la tecla  si el canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 





Si tenés éste control: Presioná la tecla  si el canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla .





SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.



Si tenés éste control: Presioná la tecla , ubicada debajo de los botones de colores, si la programación lo permite te dará a elegir, seleccioná la opción deseada y presioná .






Si tenés éste control: Presioná la tecla  si la programación te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla .







GRABACIÓN

Tenés varias formas de grabar en este equipo: Grabación en vivo, grabación programada manualmente o también podras seleccionar qué programas grabar a través del EPG (Guía de programación)




- * **GRABAR EN VIVO UN PROGRAMA** o evento que estás viendo simplemente debemos presionar el botón  Cuando quieras terminar la grabación presioná  dos veces, te consultará si querés guardar, elegí **SI** y quedará disponible la grabación para cuando quieras verla (presionando botón )
- * **PARA PROGRAMAR UNA GRABACIÓN MANUALMENTE** presioná el botón luego dirigitelo hacia la opción **Opciones de usuario** y ahí seleccioná a la derecha **Temporizador de grabación**.

Aparecerá una ventana en donde ves todas las grabaciones programadas que tenés ahora, aquí podrás editarlas, borrarlas o añadir una nueva.

Para añadir una nueva presioná el botón  , aparecerán varios datos a completar (fecha, hora de inicio, canal, etc) tendrás que ir completando según necesidades para luego presionar  en **GUARDAR** y de esa manera agendar la grabación.



- * **POR ÚLTIMO PARA GRABAR A TRAVÉS DE LA GUÍA DE PROGRAMACIÓN (EPG)** simplemente deberás ingresar a la Guía presionando el botón "Guía" o "Guide" según control . Luego seleccioná el programa que querés grabar y simplemente presioná el botón  De esta manera se llenarán automáticamente los datos para programar la grabación (fecha, hora, canal, etc) y solo tenés que presionar  en la opción **GUARDAR**.

PAUSA EN VIVO

Los decodificadores que graban además te permiten pausar cualquier programación, incluso si es una transmisión en vivo! Solo tenés que presionar el botón **TIMESHIFT** y pausará lo que estás viendo, una vez que quieras reanudar la programación simplemente presioná el botón  y podrás continuar desde donde lo dejaste. Cuando termines de ver tu programa presioná el botón  y te va a consultar si deseas guardar o descartar esta grabación. Seleccioná una de las opciones y presioná .

- * *Advertencia: si no presionas el botón (imagen stop) al terminar el evento o programa que estás viendo, seguirá grabando lo cual genera que se llene el espacio disponible de tu DVR.*

BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

1. Presioná la tecla  para que aparezca la lista de canales, luego el botón amarillo del control remoto 



2. Presioná el botón rojo (de los 4 de colores) para entrar en el modo de bloquear/desbloquear canales

2



3. El decodificador solicitará una contraseña, la cual por defecto es **0000** (cuatro veces cero)



3



4. Presioná "OK" en los canales que quieres bloquear y aparecerá un candado al lado, el mismo indicará que la operación se realizó correctamente.

4



5. Luego cuando hayas bloqueado los canales que desees, presioná  y el decodificador nos va a consultar si quieres guardar, seleccioná **SI** y volverá a la lista de canales. Para que quede la imagen del canal deberás presionar la tecla  nuevamente

5

