## **GUÍA RÁPIDA** COSHIP 5120





allí deberás ver la señal NSTV. De lo contrario, reitra el procedimiento.





A través de esta opción podrás seleccionar aquellos canales que se ve con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos. Para agruparlos como favoritos por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá "menu". Y utilizando las flechas seleccioná **INSTALLATION**, ingresá el código de configuración (por defecto **0000**), luego elegí **CHANNEL EDIT** y pulsá **OK** 

Utilizando las flechas 🔹 🔹 seleccioná el canal deseado. Pulsa la tecla 🦲 "FAV" y aparecerá ( 🎔 ) en la columna FAV.

Al finalizar presioná la tecla **EXIT** y luego **OK** para guardar. Por último, seguir presionando **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

De esta forma podrás programar canales favoritos de TV y RADIO.

Para ver la lista de **FAVORITOS**, presioná **OK** para desplegar la grilla de canales y con aparecerán todas las listas de canales **TV** , **RADIO** y **FAVORITOS**.

## BUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtitulos.

\* Presioná el botón . Si la programación lo permite aparece un cartel donde te indicará "SUBTITULOS ON" (encendidos) o "SUBTITULOS OFF" (apagados).

## BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

**1.** Presioná el botón y luego elegí la opción **INSTALLATION**, pedirá un pin, el cual por defecto será **0000** (cuatro veces cero).



**2.** Seleccioná la opción **CHANNEL EDIT**, aparecerá una lista de canales en la cual deberás presionar el botón **OK** sobre los que desees bloquear, aparecerá un candado, que nos indicará que el canal fue bloqueado.

14	Channel Name	FAV	Nove	Lock	Delete
1	SEXTREME				
	PENTHOUSE				
	BRAZZERS				
	LIFETINE				
	MTV DARCE				
6	HTV HITS				
7	VH1 CLASSIC				
8	DW				
9	RECORD INTERNACIONAL				
10	MONTECARLO				
	1 SEXTREME - S31.0 HHz 5	360 KS/4	OAM256		
1.5	1 SEATHERE SSERTING S	SON NOWN	QMP12.50		_

**3.** Al finalizar presioná la tecla Por último seguir presionando

"exit" y luego
para guardar.
"exit" hasta que vuelva la imagen.

1	SEXTRE	Channel Name SEXTREME		Hove	Lock	Dek
2	PENTH	PENTHOUSE			8	
	BRAZZE					
	LIFETI	Caution				
	INTV D	Contrast Income				
6	HITY HE	DO YOU WINTE TO SA				
2.	VHI CL	[OK] to save [MENU] to cancel.				
6	DW	_				
9	RECORD	RECORD INTERNACIONAL				
10	MONTE	CARLO				
	1 SEXTRE	HE 531.0 MHz 5	360 K5/s	OAFI256	i.	